


Quick guide for the Induction Hob

Kurzanleitung Kochfeld

Die wichtigsten Tasten im Blick:

The most important buttons at a glance:



1. Sensor zum Ein- und Ausschalten des Kochfeldes
2. Sensor Plus
3. Kochzonenanzeige
4. Sensor Minus
5. Sensor der Kochzonenwahl
6. Uhranzeige
7. Sensor „Schlüssel“ Kindersperre Ein-Ausschalten: 5Sek. halten


1. On/off sensor field
2. Higher heat setting selector
3. Cooking zone indicator
4. Lower heat setting selector
5. Cooking zone selector sensor
6. Timer display
7. Child lock sensor Child lock on/off: hold for 5 seconds

Quick guide for the Induction Hob

Kurzanleitung Kochfeld

Die wichtigsten Tasten im Blick:

The most important buttons at a glance:



1. Sensor zum Ein- und Ausschalten des Kochfeldes
2. Sensor Plus
3. Kochzonenanzeige
4. Sensor Minus
5. Sensor der Kochzonenwahl
6. Uhranzeige
7. Sensor „Schlüssel“ Kindersperre Ein-Ausschalten: 5Sek. halten

1. On/off sensor field
2. Higher heat setting selector
3. Cooking zone indicator
4. Lower heat setting selector
5. Cooking zone selector sensor
6. Timer display
7. Child lock sensor Child lock on/off: hold for 5 seconds